

Tisztítás és karbantartás.

A vásárlás után kezelje a berendezést gondosan, és védje meg a mechanikai sérülésektől. A kályhát tűzálló anyaggal festik be, amely az első két égetés során szintereződik és mechanikailag stabilá válik. Az anyag szinterelésekor a helyiséget megfelelően szellőztetni kell. A berendezés ajtaját működés közben zárva kell tartani. Amikor a fa hozzáadásához kinyitja az ajtót, ügyeljen arra, hogy az égőelemek ne essenek ki. A készülék teljesítménye a levegőellátást és a füstgázelszívást (ha van) szabályozó szelepekkel szabályozható. Ne érintse meg a készüléket puszta kézzel, ha az forró. A hamutartót rendszeresen tisztítani kell. Ne dobja ki a hamut műanyag edényekben. Rendszeresen tisztítsa meg a kályha füstcsöveit és a csatlakozó csöveket. Az üveget nedves ruhával és szükség esetén speciális szerekkel kell tisztítani. Az üveget hideg állapotban kell tisztítani. A készülék felülete puha kefével óvatosan szárazon tisztítható. Tilos a készüléket vizes állapotban tisztítani, mivel a festék nem rozsdamentes. Ha a festék színe elszürkül, rozsdafoltok jelennek meg, vagy a felület egy része túlmelegedés miatt megsérül, ez nem jelent jelentős problémát. A veszteséget aeroszolos festékekkel lehet kitölteni. A kondenzáció és az esetleges korrózió megelőzése érdekében a hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakokban (pl. a nyári szezonban) a készüléket meg kell tisztítani a hamutól és a tüzelőanyag-maradékoktól. Hagyja nyitva az ajtót és a szelepeket - a jobb légkeringés érdekében a készülék körül és a készüléken keresztül.

Berendezések újrahasznosítása

A berendezéseket hasznos élettartamuk végén újrahasznosítani kell. A berendezés a következő anyagokból készül:

- Acél újrahasznosításra a helyi újrahasznosító központban;
- öntöttvas, amelyet a helyi újrahasznosító központban újrahasznosítanak;
- az üveget veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (nem szabad a hulladékgyűjtőbe tenni);
- égetett agyagtégla, amelyek eltávolíthatók és a normál hulladékgyűjtőkbe helyezhetők;
- Dekoratív csempek a helyi újrahasznosítási ponton történő újrahasznosításhoz (csak cserépkályhák).

Biztonság

A berendezés biztonságos telepítése és üzemeltetése érdekében a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- A berendezést olyan helyre kell telepíteni, amely biztosítja a felhasználók biztonságát;
- Tartson minimális távolságot az éghető elemektől;
- Tartson legalább 150 cm távolságot az éghető anyagok és a kályha között;
- Az ajtót minden alkalommal a kilinccsel kell bezárni;
- Ne használja a készüléket sérült elemekkel, beleértve a törött üveget is;
- A készülék részei működés közben forróak, különösen a külső felületek. Legyen különösen óvatos;
- A berendezés szétszerelésekor különös gondossággal járjon el.