

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KERTI PEZSGÓFÜRDŐ 160cm

1. Első használat előtt:

- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdő külsejét időjárásálló faanyagvédő szerrel impregnálja,
- A tartályt szilárd és vízszintes felületre helyezze, lehetőleg úgy, hogy a pezsgőfürdő néhány centiméterrel a talaj felett legyen, hogy a fürdés után felszabaduló víz szabadon áramolhasson,
- A kádat legfeljebb a magasságának 3/4-éig töltse meg vízzel,
- Fűtés közben a kádat le kell fedni.

2. Fürdés:

- Győződjön meg arról, hogy az egészségi állapota lehetővé teszi a pezsgőfürdő szabad használatát,
- Ne használja a fürdőt alkohol, kábítószer vagy erős gyógyszerek hatása alatt,
- Győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő használata nem veszélyezteti Önt vagy a környezetében lévőket,
- Soha ne hagyja a gyerekeket a pezsgőfürdő közelében felügyelet nélkül,
- A biztonság kedvéért élvezze a forró fürdőt mások társaságában,
- Ne hagyja felügyelet nélkül a betegeket, fogyatékossgal élőket vagy gyermekeket.

3. Higiénia:

- Gondoskodjon a pezsgőfürdő higiéniájáról ápoló és fertőtlenítő szerek használatával,
- Rendszeresen cserélje a vizet,

4. Üzemeltetési követelmények:

- Ne hagyja, hogy a víz befagyjon, ez károsíthatja a medencét és a tartozékokat. Alkalmazzon

sóoldatot és rendszeresen melegítsen vizet,

- Ha nem szeretne kiüríteni a tartályt fagypont alatti hőmérsékleten, a legjobb megoldás, ha a fűtőtestet bekapcsolva hagyja, hogy a víz hőmérséklete pluszos maradjon,
- A víz legfeljebb 40 °C-ig melegíthető; ennél magasabb hőmérsékleten a tartály deformálódhat és ez káros az egészségre
- Nagyon magas fagyok és a víz pluszos hőmérsékleten tartásának képtelensége esetén a legjobb, ha kiüríti a tartályt, hogy elkerülje a befagyást és a lefolyó károsodását. (a medence leeresztésének utolsó szakaszában kapcsolja be a levegőztető rendszert, hogy a medence teljesen kiürüljön).
- A pezsgőfürdő víz- és légfűvókákkal (10db) van felszerelve, amelyek a felső rész elfordításával nyitják vagy zárják az áramlást,
- A fűvókák levegőjét a párkány felső részében található szívószelep szívja be. A szelep beállításával növelhető vagy csökkenhet a levegő mennyisége,
- A fűtőtest (3kw) a fűvókákat működtető vízkörben van elhelyezve,
- A fűtőtest fel van szerelve egy áramláskapcsolóval,
- A vízkör bekapcsolásával bekapcsol a fűtőtest,
- A vízkör a felső párkányon található pneumatikus gombbal aktiválható