

*** INSTRUKCJA MONTAŻU ***
*** MONTAGEANLEITUNG ***
*** NÁVOD K MONTÁŽI ***
*** NÁVOD NA MONTÁŽ ***

36833

(PL)

Szerokość 120 cm x Głębokość 75 cm x Wysokość 70 cm

36833

(D)

B 120 cm x T 75 cm x H 70 cm

36833


(CZ)

Šířka 120 cm x Hloubka 75 cm x Výška 70 cm

36833

(SK)

Šírka 120 cm x Hĺbka 75 cm x Výška 70 cm



2020-01-30 Zmiany techniczne zastrzeżono

2020-01-30 Technische Änderungen vorbehalten

2020-01-30 Technické zmeny sú vyhradené

2020-01-30 Technické změny vyhrazeny

Instrukcję proszę przechowywać

Anleitung bitte aufbewahren

Uchovávejte tento návod

Návod uchovajte

PL Szanowny Kliencie,

przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed montażem należy przygotować wymagane narzędzia przeznaczone do montażu elementów złącznych wymienionych w liście pakowej i skontrolować załączone elementy pod kątem kompletności. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego na wolnym powietrzu. W zależności od zakupionego

modelu – jest impregnowany ciśnieniowo, malowany bądź naturalny. Impregnat jest środkiem bezchromowym, bezpiecznym i nie wywołującym alergii ani zmian skórnych. Impregnacja zabezpiecza wyrób przed niekorzystnym oddziaływaniem grzybów, pleśni i sinizny powodujących deprecjację drewna. Ze względu na niejednorodność budowy i właściwości drewna podczas impregnacji i/lub malowania mogą wystąpić różnice odcieni koloru. Produkt wykonany jest z drewna iglastego. Z uwagi na fakt, iż drewno jest surowcem naturalnym, takie wady jak: sęki, niewielkie przebarwienia, skręt włókien, wykrzywienia elementów, wycieki żywiczne, pojedyncze wypadnięcia sęków i pęknięcia (podczas wysychania) należą traktować jako normalne elementy budowy drewna, które nie podlegają reklamacji. Podczas codziennej eksploatacji produkt narażony jest szczególnie na działanie wilgoci, różnic temperatur, promieni UV, glonów, grzybów itp. Czynniki te mogą niekorzystnie wpływać zarówno na wytrzymałość, jak i wygląd produktu. W celu zabezpieczenia wyrobu przed działaniem w/w czynników zalecana jest konserwacja elementów drewnianych za pomocą środków przeznaczonych do tych celów dostępnych na rynku. Pierwszej konserwacji najlepiej dokonać przed montażem. Brak dokonywania regularnych przeglądów oraz konserwacji może spowodować pojawienie się uszkodzeń, przebarwień, deprecjacji drewna lub powstanie innego rodzaju zagrożenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Produkt musi być osadzony na odpowiednim fundamentem. Fundament musi być wypoziomowany, stabilny oraz odpowiednio utwardzony. Produkt należy montować zgodnie z załączoną instrukcją montażową przygotowaną przez producenta oraz stosować się do wskazówek w niej umieszczonych. Po montażu należy dokonać przeglądu głównych części produktu, a także powtarzać przegląd w regularnych odstępach czasu, w zależności od intensywności użytkowania (w szczególności jednak na początku sezonu). Przeglądu stanu konserwacji elementów drewnianych, szczególnie elementów nośnych oraz mających bezpośredni kontakt z podłożem, należy dokonywać przynajmniej raz w sezonie. W razie konieczności wskazane jest, aby elementy drewniane dodatkowo zabezpieczyć. Ponadto należy dokonywać przeglądów elementów złącznych w produkcji. Wkręty i śruby muszą być okresowo sprawdzane i dokręcane. W razie stwierdzenia uszkodzenia mogącego stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo, uszkodzony element należy wymienić. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia oraz uszkodzenia produktu powstałe w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją montażową i/lub ingerencji użytkownika w konstrukcję produktu oraz użytkowania produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Stosowanie się do wskazówek oraz zaleceń zawartych w instrukcji pozwoli na długie lata cieszyć się eksploatacją zakupionego produktu oraz zapewni jego bezpieczne użytkowanie.

Uwaga: W celu uniknięcia pęknięć drewna podczas montażu, przed wkręceniem elementów złącznych należy wywiercić otwory.

D Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Bevor Sie mit der Montage des Produktes beginnen, bitten wir Sie, folgende Montageanweisung durchzulesen. Vor der Montage bereiten Sie bitte alle notwendigen Werkzeuge vor, die in der Verpackungsliste aufgezählt wurden. Das Produkt ist kesseldruckimprägniert, d.h. mit einem chromfreien, sicheren Mittel behandelt, das keinerlei Allergien hervorruft und auch ansonsten unbedenklich verwendet werden darf. Nach der Montage sollten Sie unbedingt alle Hauptteile des Produktes kontrollieren. Je nach Nutzungsintensität empfehlen wir eine regelmäßige Prüfung der Stabilität. Insbesondere am Saisonanfang ist eine Kontrolle besonders angebracht. Es ist absolut notwendig, dass der Konservierungszustand aller Holzelemente mindestens einmal pro Saison überprüft und begutachtet wird. Vor allem sollten alle tragenden Holzteile kontrolliert werden, besonders diejenigen, die einen direkten Kontakt zum Grund/Boden haben. Im Notfall sollten alle Holzteile zusätzlich abgesichert werden. Das Unterlassen regelmäßiger Kontrollen und Konservierungsarbeiten kann dazu führen, dass das Produkt umkippen oder eine andere Gefahr entstehen kann. Darüber hinaus sollten regelmäßige Überprüfungen aller Verbindungsstellen stattfinden. Schrauben sollten häufig nachgezogen werden. Beschädigte Elemente müssen unverzüglich ausgetauscht werden.

Hinweis: Um Risse im Holz während der Montage zu vermeiden sollten, vor dem Einschrauben der Schrauben, Löcher gebohrt werden.

CZ Vážený zákazníku,

Před zahájením montáže přečtěte si tyto pokyny. Před montáží připravte potřebné nástroje pro montáž spojovacích prvků uvedených v seznamu obsahu balení a zkонтrolujte připojené elementy z hlediska kompletnosti. Produkt je určen pouze pro soukromé použití ve venkovním prostoru. V závislosti na zakoupeném modelu máte buď tlakově impregnovaný, nebo přírodní produkt. Impregnacní prostředek neobsahuje chrom, je bezpečná a nezpůsobuje alergie nebo kožní změny. Impregnace chrání výrobek před nepříznivými účinky hub, plísní a modráni způsobující znehodnocení dřeva. Vzhledem k rozmanitosti struktury a vlastností dřeva, mohou se během impregnace vyskytnout rozdíly odstínu barvy. Produkt je vyroben z jehličnatého dřeva. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, je třeba takové vady jako suky, mírné barevné změny, kroucení vláken, tvarové deformace elementů, ronění pryskyřice, jednotlivé vypadávání suků považovat za normální strukturu dřeva, která není předmětem reklamace. Při běžném








používání, je produkt vystaven zvlášť vlhkosti, změnám teploty, UV záření, řasám, houbám atp. Tyto faktory mohou negativně ovlivňovat pevnost i vzhled produktu. Za účelem ochrany výrobku proti zmíněným faktorům se doporučuje údržba dřevěných elementů pomocí prostředků určených pro tento účel, které jsou dostupné na trhu. První údržbu nejlépe provést před montáží. Nedostatek pravidelných prohlídek a údržeb může mít za následek poškození a znehodnocení dřeva, změnu barvy nebo vyskytnutí se jiného druhu ohrožení, za něž není odpovědný výrobce. Produkt musí být umístěn na vhodném základu. Základ musí být rovný, stabilní a vhodně zpevněný. Produkt by měl být montován v souladu s návodem vypracovaným výrobcem a podle tam obsažených pokynů. Po montáži prohlídnete hlavní část produktu a provádějte prohlídky v pravidelných intervalech v závislosti na intenzitě používání (zejména na začátku sezóny). Kontrolu stavu zabezpečení dřevěných elementů, zejména nosných prvků a těch, které mají kontakt se základem, provádějte nejméně jednou za sezónu. Pokud je to nutné, provedte dodatečnou ochranu dřevěných elementů. Navíc, provádějte prohlídky spojovacích prvků v produktu. Šrouby a vruty musíte pravidelně kontrolovat a dotahovat. V případě zjištění poškození, která by mohla vést k jakémukoliv nebezpečí, vyměňte poškozený prvek. Výrobce nenesete odpovědnost za jakékoli nehody, události nebo poškození produktu vyplývající z montáže, které neodpovídají pokynům a/nebo ze zásahu uživatele do konstrukce produktu a použití v rozporu s jeho určením. Dodržování pokynů a doporučení obsažených v tomto návodu dovolí dlouhá léta zažívat radost s používáním zakoupeného výrobku a zajistit jeho bezpečné používání. Dřevo může následkem výměny vlhkosti s prostředím změnit své rozměry, a to zejména během prvních dvou sezón používání produktu. To může způsobit mezery mezi deskami a nerovný pokles a proto je důležité, aby v takových případech systematicky dorážet desky k sobě navzájem. Pokud je to nutné, odstraňte zajišťující šrouby a po dorážení desek, je opět zašroubujte.

Poznámka: Aby se zabránilo praskání dřeva při montáži, je třeba před zašroubováním spojovacích prvků navrtat otvory.

SK Vážený klient,

pred pristúpením k montáži si pozorne prečítajte tento návod. Pred montážou si treba pripraviť potrebné náradie určené na montáž jednotlivých prvkov uvedených na pribalenom zozname a skontrolovať, či sú priložené elementy kompletné. Produkt je určený výlučne na súkromné použitie v exteriéri. V závislosti od zakúpeného modelu – je impregnovaný tlakom alebo prírodný. Impregnát je bezchrómový bezpečný prípravok, ktorý nevyvoláva alergie, ani kožné zmeny. Impregnácia zabezpečuje výrobok pred nepriaznivým vplyvom húb, plesní, ktoré spôsobujú znehodnotenie dreva. Vzhľadom na nehomogénnosť stavby a vlastnosti dreva môže počas impregnácie dôjsť k nepatrnému rozdielom vo farbe a odtieni. Produkt je vyrobený z ihličnatého dreva. Vzhľadom na fakt, že drevo je prírodným materiálom, také chyby ako: malá zmena sfarbenia, skrátenie vláken, vetvenie, vytiekanie živice, hrče alebo trhliny (počas zosychania) treba považovať za normálne vlastnosti dreva, na ktoré sa nevzťahuje reklamácia. Pri každodenom využívaní je výrobok náhylný predovšetkým na pôsobenie vlhkosti, teplotné rozdiely, UV žiarenie, riasy, huby atď. Tieto faktory môžu mať nepriaznivý vplyv tak na životnosť, ako aj vzhľadu produktu. S cieľom zabezpečenia výrobku pred pôsobením vyššie uvedených faktorov sa odporúča konzervovanie drevených prvkov pomocou prostriedkov dostupných na trhu určených na tieto účely. Prvú údržbu sa odporúča vykonať pred montážou. Nevykonávanie pravidelných prehliadok a údržby môže mať za následok vznik poškodení, zmenu sfarbenia, znehodnotenie dreva alebo vznik iného druhu rizika, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Produkt musí byť osadený na vhodnom podloží. Podložie musí byť vyrovnané, stabilné a adekvátnie spevnené.. Produkt je potrebné montovať v súlade s priloženým návodom na montáž od výrobcu a treba sa riadiť pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. Po montáži je potrebné skontrolovať všetky hlavné časti produktu a pravidelne vykonávať jeho prehliadku v závislosti od intenzity používania (najmä však na začiatku sezóny). Prehliadku stavu drevených prvkov, predovšetkým nosných prvkov a prvkov, ktoré majú priamy kontakt s podložím, je potrebné vykonávať minimálne raz za sezónu. V prípade potreby sa odporúča drevené prvky dodatočne zabezpečiť. Okrem toho je potrebné vykonávať prehliadky upevňovacích prvkov produktu. Skrutky a matice musia byť pravidelne kontrolované a uťahované. V prípade odhalenia poškodenia, ktoré by mohlo predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo, je potrebné poškodený prvok vymeniť. Výrobca nenesie zodpovednosť za nehody, poruchy a poškodenia produktu vzniknuté v dôsledku montáže, ktorá nebola v súlade s návodom a/alebo nevhodného zásahu do konštrukcie produktu zo strany používateľa, príp. používania produktu, ktoré nebolo v súlade s jeho určením. Dodržiavanie pokynov a odporúčaní uvedených v návode umožní dlhorocné využívanie zakúpeného produktu a je zárukou bezpečnosti jeho používania. Drevo môže v dôsledku výmény vlhkosti s okolím meniť svoje rozmery, predovšetkým v priebehu prvých dvoch sezón používania produktu. Môže to mať za následok vznik štrbín medzi jednotlivými doskami a nerovnomerný spád dosiek, preto je dôležité, aby sa v prípade výskytu takýchto situácií, dosky systematicky "pribíjali" k sebe. V prípade nutnosti je potrebné vytiahnut' blokovacie skrutky a po "pribití" dosiek ich opäť upevniť.

Upozornenie: Aby sa predišlo vzniku prasklín v dreve počas montáže, je potrebné pred aplikáciou spojovacích prvkov najskôr vyvrtať otvory.

1	1	1165x740x40	
2	1	740x650x40	
3	1	1200x559x40	
4	1	740x650x40	
5	1	1200x647x40	
6	1	568x320x40	
7	1	1250x830x40	
8	2	1285x68x16	
9	2	830x68x16	
A	10	4,0x30	
B	28	5,0x60	

